Tlf. 902 199 733 s.a.t@iconnex.es

Manual Cable USB-IDE

Manual Cable USB-IDE/SATA

Gracias por adquirir este adaptador de conexión portátil para discos duros vía Usb. Dispone de tecnología plug & play, lo que hace que sea de fácil uso. Obtendrá ratios de transferencia de datos de hasta 12 Mbs/sg (en conexiones a usb 1.1) yde 480 Mbs/sg (en conexiones a usb 2.0). Con este dispositivo usted podrá tratar todos sus ficheros allí donde se encuentre. Este dispositivo es compatible con pc´s, Macs y portátiles.

Contenido del pack

- Cable USB-IDE o USB-IDE/SATA
- Manual de usuario
- Cd con drivers
- Adaptador de corriente
- Cable de alimentación de corriente

Requerimientos del sistema

Los requerimientos mínimos del sistema son:

- IBM PC/AT Compatible, Power Mackintosh, PowerBook, iMAC o iBock
- Windows 98 / Me /2000 / Xp / Vista , Mac 8.6 o superior
- Puerto USB disponible

Operativa de este dispositivo

- Antes de desconectar este dispositivo o apagar su ordenador, inhabilite el dispositivo deteniendo el puerto usb abierto (use el icono quitar hardware con seguridad, lo encontrará en la esquina inferior izquierda de su escritorio).
- Es conveniente realizar copias de seguridad regulares de los datos almacenados en su disco duro, evitará trastornos por pérdida o corrupción de datos.
- No mueva ni desconecte este dispositivo durante la lectura o escritura de datos. Puede causar daños en su disco duro.
- Para un disco nuevo, debe particionar y formatear el disco antes de que pueda usarlo.
- No ponga este dispositivo cerca de fuentes de calor.
- No sitúe este dispositivo en lugares cerrados donde existan fuentes electromagnéticas elevadas. Podría ocasionar errores de lectura y corrupción de datos.

Tlf. 902 199 733 s.a.t@iconnex.es

Instalación del dispositivo

1º.- Conecte los cables de alimentación (en caso de ser un disco IDE este será directamente el del alimentador, en caso de ser un disco SATA utilice el adaptador suministrado que consta de un conector hembra de cuatro pines (color blanquecino) y del conector de alimentación SATA (tiene forma interna para evitar ponerlo en sentido equivocado)).

2º.- Conecte el conector del bus de datos (en caso de ser un disco IDE será directamente el del cabezal del cable, siendo en una cara para formato de 3,5“, y en la otra para formato de 2,5”. Si es un disco SATA, use el adaptador que a tal fin se suministra y que es reversible siendo posible usarlo en ambos sentidos de la posición.)

3º.- Una vez realizados los dos puntos anteriores conecte el enchufe a la alimentación eléctrica.

4º.- Conecte el conector USB al puerto que haya designado en su ordenador.

5º.- El ordenador detectará el dispositivo y lo instalará automáticamente. Si su sistema operativo es Windows 98 o Mac, introduzca el cd que se adjunta en el pack y siga los pasos que el instalador le requiera.

6º.- El ordenador asignará una letra de unidad al disco conectado a través del dispositivo, pudiendo trabajar en él como si fuese una unidad de disco interna.

Instalación del Software

Para Windows Me / 2000 / Xp / Vista, no habrá que realizar ninguna instalación. En el caso de usar Windows 98 necesitará instalar el controlador para “dispositivo de almacenamiento masivo”. El proceso será sencillo, cuando conecte el dispositivo por primera vez, el ordenador reconocerá un nuevo dispositivo, introduzca el cd que acompaña este pack y siga las instrucciones que le serán dadas hasta finalizar la instalación.

Notas

Este dispositivo está diseñado para el acceso a dispositivos IDE y/o SATA ya que existen dos versiones del cable (Cable USB-IDE y Cable USB-IDE/SATA). Para uso de este dispositivo con unidades internas de CD o DVD, se recomienda el cable USB-IDE, pues en estos dispositivos el espacio reservado a los pines de configuración de la unidad está habitualmente situado de forma distinta a la que tienen los discos duros internos, y pueden producirse problemas de espacio en la conexión de la alimentación del dispositivo.

Tlf. 902 199 733 s.a.t@iconnex.es

Preguntas frecuentes

Problema	Solución
El ordenador no reconoce el disco duro:	1. Compruebe que el cable usb está conectado a un puerto usb 2. Compruebe que la alimentación está llegando al disco duro 3. Si tiene Windows 98, compruebe que se ha realizado la instalación de los drivers. 4. Borre el "dispositivo de almacenamiento masivo" en el panel de control, sistema, administrador de dispositivos y haga un refresh. 5. Cambie el puerto usb al que está conectando el dispositivo.

Foto descriptiva del pack: (la imagen corresponde al modelo USB-IDE/SATA)